

TERMOSTATO TH-0482

Frio Y Calor - Programable los 7 dias

TH-0482: Modo default: HP.

El modo "HP" aparecerá presionando y manteniendo presionada la tecla "set", y presionando la tecla "hold".

Para cambiar a SHC, simplemente presione las teclas ▲ o ▼. Presionar la tecla "set" para regresar al modo de display normal.

Luego de encender el TH-0482 ó presionar "RES", se mostrarán todos los dígitos durante 5 segundos, luego "7:d" el modo por default aparecerá. Hay tres modos de programación: a. "7:d" b. "5:2d" c. "7ds". Presionando ▲ o ▼, se puede elegir el modo deseado. Presionar la tecla "set" para regresar al modo de display normal.

En el modo de display normal, se puede presionar la "set" y mantenerla presionada, y presionar la tecla "Reloj" para regresar a seleccionar los modos de programación. 7:d: De Lunes a Domingo tienen seteos individuales.

a. 5:2d: Los días de la semana: Lunes a Viernes tienen la misma programación.

El Sábado tiene otra programación. El Domingo tiene otra programación.

b. 7ds: El seteo se repetirá todos los días. (Lunes a Domingo.)

Hay 6 eventos programados por día: P1, P2, P3, P4, P5, y P6.

1. Reloj de tiempo real:

Presionar la tecla "Reloj", el día titilará. Ajustar el día presionando ▲ o ▼.

Presionar la tecla "Reloj" nuevamente, las horas titilarán. Presionar para aumentar ▲ y ▼ para disminuir las horas.

Presionar la tecla "Reloj" nuevamente, los minutos titilarán. Presionar para aumentar ▲ y ▼ para disminuir los minutos.

Presionar la tecla "set" ó esperar por 15 segundos para finalizar la programación y regresar al modo de display normal.

2. Revisión del Programa:

Presionar la tecla "Program" para revisar los programas.

Presionar la tecla "Program" nuevamente para chequear P1.

(Repetir el mismo procedimiento para chequear P2 a P6.)

3. Cómo ajustar el programa:

Para ajustar P1: Presionar y mantener presionada la tecla "set", y presionar la tecla "program". El día titilará. Ajustar el día presionando ▲ o ▼.

Presionar la tecla "program" nuevamente, y la hora titilará. Ajustar la hora presionando ▲ o ▼. (Precisión: + 10 minutos.)

Presionar la tecla "program" nuevamente, y la temperatura titilará.

Ajustar la hora presionando ▲ o ▼. (Precisión: + 1°C.)

Presionar la tecla "program" nuevamente, y P2 aparecerá en el display.

Presionar las teclas ▲ o ▼ y ajustar el día, hora, y temperatura de la misma manera que en P1.

Presionar la tecla "program", P3 aparecerá en el display.

Presionar las teclas ▲ o ▼ y ajustar el día, hora, y temperatura de la misma manera que en P1.

(Repetir el mismo procedimiento para setear los programas P1 a P6.)

Presionar la tecla "set" ó esperar por 15 segundos para finalizar la programación y regresar al modo de display normal.

Presionar la tecla "set" ó esperar por 15 segundos para finalizar la programación y regresar al modo de display normal.

4. Funciones TEMP. y HOLD:

Función Hold:

Función 1: En el modo de display normal, para elegir la función "Hold" presionando la tecla "hold". "Hold" aparecerá en el display. Presionar las teclas ▲ o ▼ para seleccionar la temperatura deseada. Se puede regresar a la programación actual en cualquier momento presionando la tecla "set".

Función 2: Si en un período de vacaciones de varios días, igual se desea mantener una temperatura determinada en la casa in, se puede seleccionar la función "vacation hold".

Primero, en el modo de display principal, presionar las teclas ▲ o ▼ para seleccionar la temperatura deseada. Presionar la tecla "hold" ▲ durante 3 segundos para elegir esta función. En el modo display, "d:01" aparecerá en el display. Presionando las teclas ▲ o ▼ los días deseados para ejecutar esta función. Esperar 15 segundos. El display comenzará a alternar entre la hora actual y los días de vacaciones durante los cuales el override estará vigente.

Se puede regresar al programa actual en cualquier momento presionando la tecla "set."

Función TEMP.:

Función 1:

Para elegir la función "TEMP", presionar ▲ o ▼ para ajustar la temperatura deseada. "MANUAL" aparecerá en el display hasta que el período de programación haya terminado.

Por ejemplo, si se ejecuta la función TEMP durante el programa 1, la función TEMP terminará justo antes que el Programa 2 comience.

Se puede regresar al programa actual en cualquier momento presionando la tecla "set."

El display también mostrará el tiempo remanente hasta el próximo período programado.

Función 2: (le permite cambiar la temperatura por un número específico de horas sin alterar la programación actual.)

Para activar esta función, simplemente ajustar la temperatura deseada utilizando las teclas ▲ o ▼. "MANUAL" aparecerá en el display hasta que se termine el período de programación. Presionando la tecla "Reloj", "Comfort 1 Hour" aparecerá en el display. "1" titilando.

Presionando ▲ o ▼, se pueden seleccionar las horas deseadas.

Aprox. 15 segundos más tarde, el display alternará entre la hora actual y el número de horas y minutos durante los cuales el override tendrá efecto. Se puede regresar al programa actual en cualquier momento presionando la tecla "set."

5. Para ajustar la temperatura correcta:

Si la temperatura no es la correcta, se puede ajustar. Presionando la tecla "set", y manteniéndola presionada, y presionando ▲, "RL: 0" aparecerá en el modo display. Ajustar la temperatura presionando ▲ o ▼. (Precisión: + 1)

Notar que "+1" significa +0.5°C, "+2" significa +1°C, etc.

Presionando la tecla "set" se regresa al modo de display normal. La temperatura cambiará luego.

